

mogie.



GESTION DES APPELS
CALL MANAGEMENT



DÉCLENCHEUR PHOTO
REMOTE SHUTTER RELEASE



NAVIGATION PLAYLIST
MUSIC CONTROL



ASSISTANT VOCAL
VOICE ASSISTANT



POIDS PLUME
33 GR ONLY



VERRES PHOTOCHROMIQUES
PHOTOCHROMIC LENSES



ANTI-LUMIÈRE BLEUE
BLUE LIGHT FILTER

Manuel d'utilisation

Modèle : Lunettes connectées Mogie
Modèle Nova

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / Acier inoxydable / Verre / PCB
- **Version Bluetooth** : 5.3
- **Capacité de la batterie** : 180 mAh (90 mAh par branche)
- **Autonomie** : Environ 6 heures
- **Haut-parleurs et microphone**
- **Gestion du volume sur branche**
- **Chargement par induction magnétique**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Rechargez les lunettes uniquement avec le câble fourni.
- Ne les exposez pas à l'eau, à la pluie ou à l'humidité.
- Ne les laissez pas dans un environnement chaud (voiture, plein soleil, radiateur).
- Ne les portez pas pendant la conduite ou lors d'activités nécessitant une attention complète.
- Évitez les chocs, torsions ou chutes susceptibles d'endommager l'électronique.
- N'utilisez pas les fonctions caméra ou micro sans le consentement des personnes autour de vous.
- Coupez la caméra et le micro dans les lieux où l'enregistrement est interdit (transports, établissements publics, etc.).
- Nettoyez les verres avec un chiffon doux et sec, sans produit abrasif.
- Débranchez le câble une fois la charge terminée.
- Ne démontez pas les lunettes et ne tentez pas de les réparer vous-même.
- Retirez-les si vous ressentez une gêne, des vertiges ou une fatigue visuelle.
- Utilisez l'assistant vocal uniquement dans des environnements sûrs et calmes.
- Tenez les lunettes hors de portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Mise sous tension

Allumer : Ouvrir les branches pour allumer les lunettes.

Eteindre : Fermer les branches pour éteindre les lunettes.

Jumelage

Allumer les lunettes.

Activer le Bluetooth sur votre téléphone.

Rechercher le périphérique nommé "G05" et le sélectionner pour établir la connexion.

Remarques : Les lunettes s'éteignent automatiquement pendant la charge.

Lors d'une prochaine utilisation, elles reconnaîtront et se reconnecteront automatiquement aux appareils déjà appairés.

Téléphone

Répondre à un appel : Toucher une fois le bouton (gauche ou droit).

Raccrocher : Toucher à nouveau une fois.

Rejeter un appel : Maintenir le bouton (gauche ou droit) pendant 2 secondes.

Note : Le volume de la conversation peut être ajusté directement depuis le téléphone.

Musique

Lecture / pause : Toucher une fois le bouton (gauche ou droit).

Chanson précédente : Appuyer deux fois sur le bouton gauche.

Chanson suivante : Appuyer deux fois sur le bouton droit.

Remarques : Ces commandes sont disponibles uniquement en mode musique. Si un appel est en cours, les commandes audio sont temporairement désactivées.

Contrôle à distance de la caméra

Ouvrir d'abord l'application Appareil photo sur votre téléphone.

Toucher deux fois le pavé tactile gauche ou droit pour prendre une photo à distance.

Note : Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous n'êtes pas en mode musique ni en appel.

Assistant vocal

Activation / réveil de l'assistant vocal : Appuyer sur la branche droite pour activer ou désactiver l'assistant (ne fonctionne pas avec la musique active).

Volume

Appuyer sur le bouton gauche pendant 2 secondes pour réduire le volume.

Appuyer sur le bouton droit pendant 2 secondes pour augmenter le volume.

Recharge

Brancher le câble de charge magnétique sur les connecteurs des branches.

Pendant la charge : le voyant rouge s'allume en «respiration».

Lorsque la charge est complète : le voyant vert s'allume.

Conseil : Débranchez le câble une fois la charge terminée pour préserver la durée de vie de la batterie.



mogie.

JG FASHION SAS
38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.mogie.fr

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produit importé par JG FASHION SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SAS. Made in China.



LDPE

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package.