

mogie.



GESTION DES APPELS
CALL MANAGEMENT

DÉCLENCHEUR PHOTO
REMOTE SHUTTER RELEASE

NAVIGATION PLAYLIST
MUSIC CONTROL

ASSISTANT VOCAL
VOICE ASSISTANT

Poids plume
48 GR ONLY

VERRES PHOTOCHROMIQUES
PHOTOCHROMIC LENSES

ANTI-LUMIÈRE BLEUE
BLUE LIGHT FILTER

Manuel d'utilisation

Modèle : Lunettes connectées Mogie
Modèle Zenia

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Composition :** ABS / Acier inoxydable / Verre / PCB
- Version Bluetooth :** 5.3
- Capacité de la batterie :** 220 mAh
- Autonomie :** Environ 6 heures
- Haut-parleurs et microphone**
- Résolution caméra :** 5 MP - 1080p avec stabilisation
- Wifi**
- Fréquence :** 2.402 GHz - 2.480 GHz
- Gestion du volume sur branche**
- Technologie ENC :** Réduction des bruits
- Chargement par induction magnétique**
- Application :** HeyCyan

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Rechargez les lunettes uniquement avec le câble fourni.
- Ne les exposez pas à l'eau, à la pluie ou à l'humidité.
- Ne les laissez pas dans un environnement chaud (voiture, plein soleil, radiateur).
- Ne les portez pas pendant la conduite ou lors d'activités nécessitant une attention complète.
- Évitez les chocs, torsions ou chutes susceptibles d'endommager l'électronique.
- N'utilisez pas les fonctions caméra ou micro sans le consentement des personnes autour de vous.
- Coupez la caméra et le micro dans les lieux où l'enregistrement est interdit (transports, établissements publics, etc.).
- Nettoyez les verres avec un chiffon doux et sec, sans produit abrasif.
- Débranchez le câble une fois la charge terminée.
- Ne démontez pas les lunettes et ne tentez pas de les réparer vous-même.
- Retirez-les si vous ressentez une gêne, des vertiges ou une fatigue visuelle.
- Utilisez l'assistant vocal uniquement dans des environnements sûrs et calmes.
- Tenez les lunettes hors de portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Mise sous tension

Allumer : Maintenir le bouton droit pendant 2 secondes pour allumer les lunettes.

Eteindre : Maintenir le bouton droit pendant 5 secondes pour éteindre les lunettes.

Jumelage

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone.

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «HeyCyan» sur votre Apple Store/Google Play ou scannez le QR Code ci-dessous :



Allumer les lunettes.

Activer le Bluetooth sur votre téléphone.

Rechercher le périphérique nommé "V03" et le

sélectionner pour établir la connexion.

Remarques : Les lunettes s'éteignent automatiquement pendant la charge.

Lors d'une prochaine utilisation, elles reconnaîtront et se reconnecteront automatiquement aux appareils déjà appairés.

Téléphone

Répondre à un appel : Toucher une fois le bouton (gauche ou droit).

Raccrocher : Toucher à nouveau une fois.

Rejeter un appel : Maintenir le bouton (gauche ou droit) pendant 2 secondes.

Note : Le volume de la conversation peut être ajusté directement depuis le téléphone.

Musique

Lecture / pause : Double-cliquer sur la zone tactile.

Chanson précédente : Triple-cliquer sur la zone tactile

Chanson suivante : Maintenir la zone tactile pendant environ 2 secondes.

Remarques : Ces commandes sont disponibles uniquement en mode musique. Si un appel est en cours, les commandes audio sont temporairement désactivées.

Photo/Vidéo/Enregistrement

Prendre une photo : Appuyez une fois sur le bouton droit.

Enregistrer une vidéo : Appuyez deux fois sur le bouton droit (lorsque vous n'êtes pas en appel ou en lecture).

Arrêter la vidéo : Appuyez une fois sur le bouton droit pendant l'enregistrement.

Démarrer l'enregistrement : Appuyez deux fois sur le bouton gauche (lorsque vous n'êtes pas en appel ou en lecture).

Arrêter l'enregistrement : Appuyez une fois sur le bouton gauche pendant l'enregistrement.

(Remarque : 1. Les photos, vidéos et enregistrements audio peuvent être téléchargés via l'application. Pour garantir des téléchargements stables via Wi-Fi, il est recommandé de connecter l'appareil à un chargeur avant de télécharger. 2. Pour protéger la vie privée, un voyant s'allume comme rappel lors de la prise de photos, de l'enregistrement vidéo ou audio.)

Assistant vocal

Assistant Vocal IA : Appuyez une fois sur le bouton gauche.

Assistant Vocal Mobile : Maintenez le bouton gauche pendant 2 secondes.

Volume

Faire glisser votre doigt sur la zone tactile vers l'avant

pour augmenter le volume.

Faire glisser votre doigt sur la zone tactile vers l'arrière pour augmenter le volume.

Recharge

Brancher le câble de charge magnétique sur les connecteurs des branches.

Pendant la charge : le voyant rouge s'allume.

Lorsque la charge est complète : le voyant bleu s'allume.

Conseil : Débranchez le câble une fois la charge terminée pour préserver la durée de vie de la batterie.



mogie.

JG FASHION SAS
38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.mogie.fr

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produit importé par JG FASHION SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SAS. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package.