

# mogie.



GESTION DES APPELS  
CALL MANAGEMENT



DÉCLENCHEUR PHOTO  
REMOTE SHUTTER RELEASE



NAVIGATION PLAYLIST  
MUSIC CONTROL



ASSISTANT VOCAL  
VOICE ASSISTANT



POIDS PLUME  
23 GR ONLY



VERRES PHOTOCHROMIQUES  
PHOTOCHROMIC LENSES



ANTI-LUMIÈRE BLEUE  
BLUE LIGHT FILTER

## Manuel d'utilisation

Modèle : Lunettes connectées Mogie  
Modèle Lunor

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- Composition** : ABS / Acier inoxydable / Verre / PCB
- Version Bluetooth** : 5.3
- Capacité de la batterie** : 200 mAh (100 mAh par branche)
- Autonomie** : Environ 6 heures
- Haut-parleurs et microphone**
- Gestion du volume sur branche**
- Chargement par induction magnétique**

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Rechargez les lunettes uniquement avec le câble fourni.
- Ne les exposez pas à l'eau, à la pluie ou à l'humidité.
- Ne les laissez pas dans un environnement chaud (voiture, plein soleil, radiateur).
- Ne les portez pas pendant la conduite ou lors d'activités nécessitant une attention complète.
- Évitez les chocs, torsions ou chutes susceptibles d'endommager l'électronique.
- N'utilisez pas les fonctions caméra ou micro sans le consentement des personnes autour de vous.
- Coupez la caméra et le micro dans les lieux où l'enregistrement est interdit (transports, établissements publics, etc.).
- Nettoyez les verres avec un chiffon doux et sec, sans produit abrasif.
- Débranchez le câble une fois la charge terminée.
- Ne démontez pas les lunettes et ne tentez pas de les réparer vous-même.
- Retirez-les si vous ressentez une gêne, des vertiges ou une fatigue visuelle.
- Utilisez l'assistant vocal uniquement dans des environnements sûrs et calmes.
- Tenez les lunettes hors de portée des enfants.

# ***UTILISATION DU PRODUIT***

## Mise sous tension

**Allumer** : Maintenir les boutons des deux branches pendant environ 2 secondes pour allumer les lunettes.

**Eteindre** : Maintenir les boutons des deux branches pendant environ 5 secondes pour éteindre les lunettes.

## Jumelage

Allumer les lunettes.

Activer le Bluetooth sur votre téléphone.

Rechercher le périphérique nommé “Glasses-G07” et le sélectionner pour établir la connexion.

*Remarques : Les lunettes s'éteignent automatiquement pendant la charge.*

*Lors d'une prochaine utilisation, elles reconnaîtront et se reconnecteront automatiquement aux appareils déjà appairés.*

## Téléphone

**Répondre à un appel** : Toucher une fois le bouton (gauche ou droit).

**Raccrocher** : Toucher à nouveau une fois.

**Rejeter un appel** : Maintenir le bouton (gauche ou droit)

pendant 2 secondes.

*Note : Le volume de la conversation peut être ajusté directement depuis le téléphone.*

## Musique

**Lecture / pause** : Toucher une fois le bouton (gauche ou droit).

**Chanson précédente** : Appuyer deux fois sur le bouton gauche.

**Chanson suivante** : Appuyer deux fois sur le bouton droit.

*Remarques : Ces commandes sont disponibles uniquement en mode musique. Si un appel est en cours, les commandes audio sont temporairement désactivées.*

## Contrôle à distance de la caméra

Ouvrir d'abord l'application Appareil photo sur votre téléphone.

Appuyer deux fois sur le bouton gauche ou droit pour prendre une photo à distance.

*Note : Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous n'êtes pas en mode musique ni en appel.*

## Assistant vocal

Activation / réveil de l'assistant vocal : Maintenir le bouton gauche ou droit pendant 2 secondes pour activer l'assistant.

Appuyer sur le bouton droit ou gauche pour désactiver l'assistant.

### Recharge

Brancher le câble de charge magnétique sur les connecteurs des branches.

Pendant la charge : le voyant orange reste allumé.

Lorsque la charge est complète : le voyant vert reste allumé.

*Conseil : Débranchez le câble une fois la charge terminée pour préserver la durée de vie de la batterie.*



# mogie.

JG FASHION SAS  
38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.mogie.fr](http://www.mogie.fr)

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produit importé par JG FASHION SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SAS. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package.